


ТА Aastra 6753i

Краткое руководство пользователя



1	Телефонная трубка	9	Клавиши телефонных линий
2	Динамик громкой связи	10	Режим громкой связи / гарнитуры
3	Индикатор состояния	11	Отключение микрофона
4	Клавиша отбоя	12	Навигационные клавиши (курсор)
5	Клавиша настройки	13	Цифровая клавиатура
6	Удержание вызова	14	Экран
7	Повтор набранных номеров	15	Регулировка громкости
8	Программные клавиши:	8.4	Входящие звонки
8.5	Перевод звонка	8.6	Конференция

Совершение звонка

1. Набрать номер на цифровой клавиатуре телефона (8).
2. Поднять трубку (1), либо нажать одну из клавиш линии (9), либо клавишу громкой связи (10), либо навигационную клавишу «вправо» (12), когда над ней на экране отображается “Dial”.

Ответ на звонок

Поднять трубку (1), либо нажать клавишу линии (9) с индикацией вызова, либо клавишу громкой связи (10).

Завершение звонка

Положить трубку на рычаг, либо нажать клавишу отбоя (4).

Повторный набор номера

1. Нажать клавишу повторного набора номера (7).
2. Навигационными клавишами (12) выбрать нужный номер.
3. Нажать клавишу повторного набора номера (7) ещё раз, либо поднять трубку (1), либо нажать одну из клавиш линии (9), либо клавишу громкой связи (10), либо навигационную клавишу «вправо» (12), когда над ней на экране отображается “Dial”.

Перевод звонка

1. Во время разговора с первым абонентом нажать клавишу перевода звонка (8.5).
2. Совершить звонок второму абоненту. Дождаться установления связи.
3. Повторно нажать клавишу перевода звонка (8.5).

Создание конференции

1. Совершить звонок первому абоненту.* Дождаться установления связи.
2. Нажать клавишу конференции (8.6), либо клавишу свободной линии (9).
3. Совершить звонок второму абоненту.* Дождаться установления связи.
4. Нажать клавишу 3 на цифровой клавиатуре (13).

Подхват звонка

1. Набрать 88 на цифровой клавиатуре (13)
 2. Поднять трубку (1), либо нажать одну из клавиш линии (9), либо клавишу громкой связи (10), либо навигационную клавишу «вправо» (12), когда над ней на экране отображается “Dial”.
- (Только для групп абонентов с активированной функцией подхвата).

* Для ускорения соединения набора номера допускается завершать нажатием навигационной клавиши «вправо» (12), когда над ней на экране отображается “Dial”.